

LANGENBERG

— cabin cruiser —

Schimmelvorming—Tips en adviezen voor uw kuiptent.

Iedere Langenberg Cabin Cruiser wordt geleverd met een tweedelige cabriotent. Goed onderhoud en periodieke reiniging verlengt de levensduur daarvan. Helaas is schimmelgroei aan de binnenzijde van de tent nooit helemaal uit te sluiten. Door het vochtige klimaat, toenemende luchtvervuiling en de restricties op het gebruik van schimmelwerende coating kunnen schimmels zich snel gaan ontwikkelen.



Voorkom schimmelgroei aan boord!

Schimmel gedijt in een omgeving met vocht, warmte, kiemcellen en voedingsstoffen. Door één van deze elementen uit te schakelen, voorkomt u schimmelvorming aan boord.

Tips om schimmelgroei te voorkomen:

Goede ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik desnoods de ventilatiestand van uw heteluchtverwarming of plaats een ventilator in uw kuip om de lucht te laten circuleren.

Vochtbeheersing: Gebruik een vochtvreter om de luchtvochtigheid te verminderen.

Beperk roken: Verminder roken onder de kuiptent. Rookdeeltjes kunnen schadelijk zijn voor het doek van uw kuiptent.

Regelmatig onderhoud: Voer maandelijks onderhoud uit. Gebruik een tuinslang of zachte borstel om vuil te verwijderen.

Houd het doek schoon en droog: Zorg ervoor dat zeil of doek schoon en droog is voordat u het opvouwt.

Kook niet onder de kap: Vermijd koken onder uw kuiptent. Kookluchtjes voeden schimmels.

Azijn als schimmelwerend middel: Plaats af en toe een bakje met azijn onder de kuiptent. De verdampende zuren gaan schimmelgroei tegen.

Professionele reiniging bij schimmelgroei

Bij hardnekkige schimmelgroei adviseren wij een professionele reiniging en impregnatie door onze partner Zonklaar. Meer informatie vindt u op <https://www.zonklaar.nl/boottent-reinigen/>.

Zelf schimmel verwijderen?

Probeer schimmel voorzichtig weg te borstelen met een zachte borstel op een droog oppervlak. Voor hardnekkige vlekken kunt u een oplossing van negen delen water en één deel chloor in een plantenspuit gebruiken. Vernevel dit op het te behandelen oppervlak en laat het vijftien minuten inweken. Spoel daarna grondig af met water. Vermijd het gebruik van harde borstels, zeep of agressieve schoonmaakmiddelen om beschadiging van de coating te voorkomen.